





NÁVOD K OBSLUZE

Pouze 2 osoby, Nosnost: 340 kg
Neslouží k přepravě nákladu



- Ujistěte se, že je **branka zavřená**.
- Klíčem zapněte ovladač do **polohy 1**.
Je-li ovladač bez klíče, použijte tlačítko směru jízdy.
- Stiskněte a **držte tlačítko** směru jízdy.
- Jakmile plošina zastaví ve stanici, uvolněte tlačítko směru jízdy.
- Je-li plošina vybavena klíčem, otočte jím do **polohy 0** a vyjměte jej.
- Po opuštění plošiny **zavřete branku**.

www.garaventalift.cz

CE



